

Røgsensor



Inden du tager røgsensoren i brug og monterer den skal du sætte de medfølgende AA-batterier i. Røgsensoren afgiver derefter to korte bip og lampen lyser.

Indlæring af røgsensor i central-enheden.

1. Tryk på LEARN-knappen på bagsiden af din centralenhed, så øverste lampe blinker
2. Tryk på knappen på rumsensoren
3. Når centralenheden bipper én gang har den registreret røgsensoren
4. Tryk på LEARN-knappen så øverste lampe lyser fast grøn.
5. Går til enhedsstyring i det online kontrolpanel og tryk på synkroniser.
6. Efter synkronisering kommer den nye enhed frem i form af et tal.

Vi anbefaler du omdøber enheden, således vil du lettere vide hvilke enhed du modtager beskeder fra efterfølgende.

Husk ved montering af kontakten, skal de to streger på siden af kontakten, placeres direkte over for magneten, med mindst mulig afstand mellem disse.



Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte vores support. Man - torsdag fra 9:00 til 16:00 og fredag fra 9:00 til 15:00 på telefon **43 43 60 10** eller E-mail: info@lockon.dk