

<u>Beskrivelse</u>	Lampe 1	Lampe 2	Lampe 3
Opstart	Grøn		Gul Blinker
Strøm tilsluttet, ikke registreret	Grøn		Grøn Blinker
Strøm tilsluttet, registreret	Grøn		Grøn
Alarm er slået til	Rød		Grøn
Alarmen slået til Hjemmetilstand	Rød Blinker		Grøn
Alarm i gang	Rød	Rød Blinker	Grøn
Alarm i hukommelse*	Grøn	Rød	Grøn
Indlæring af sensorer	Grøn Blinker		
Ingen Internetforbindelse	Grøn		Gul
Ingen strøm	Grøn	Gul	Grøn
Ingen strøm og Internetforbindelse**	Grøn	Gul	Gul
Andre fejl***	Grøn	Gul	Grøn

*Lampen lyser, hvis der har været en alarm, og den lyser, indtil den slettes. Tryk på centralenhedens Learn-knap for at slette denne tilstand. Det røde lys forsvinder.

** Ved strømafbrydelse lukkes internetforbindelsen ned for at spare på strømmen på det indbyggede batteri.

*** Årsagen kan være lavt sensorbatteri, en sensor som er uden for rækkevidde, eller at batteriet i centralenheden ikke er ladet helt op. Se SYSTEM HISTORIK på dit kontrolpanel for årsag